



# Istruzioni SIMPLY 99



Il SIMPLY99 è un radiocomando di dimensioni contenute in rapporto al numero di canali che possiede, un'estetica apprezzabile e un design innovativo. Possiede dieci tasti e un tasto OK. Il suo utilizzo è semplice e immediato: Basta digitare il numero associato al dispositivo da comandare e premere OK. Possiede un led di segnalazione per la trasmissione e un led di segnalazione che si accende non appena la batteria risulta scarica.

Prodotti associati: SIMPLY ON, SIMPLY, EBB003RX, EBB003RXCONT

## USO

Esempio : Comando per azionare il dispositivo con associato il numero 15



Premere il tasto 1 seguito dal tasto 5 e poi OK.

**ATTENZIONE :** L'azionamento e di conseguenza l'invio del segnale, avviene fino a che viene premuto il tasto OK.

## Note particolari

- Per l'utilizzo con i dispositivi SIMPLY ON e SIMPLY, dove è richiesto la regolazione di intensità o velocità del dispositivo collegato, dopo aver premuto i tasti corrispondenti tener premuto OK fino al raggiungimento della regolazione desiderata.
- Per la memorizzazione di un codice ( NUMERO) sul SIMPLY ON o SIMPLY seguire le istruzioni di questi dispositivi e arrivati al momento di premere il tasto del radiocomando, digitare il numero che vogliamo associare al SIMPLY ON o al SIMPLY e premere OK.
- Un lampeggio dei due led ( rosso e verde ) indica un errore ( per esempio è stato premuto più di due cifre,ecc...) o lo spegnimento automatico nel caso in cui dopo la digitazione di una cifra o più cifre non sia stato premuto il tasto OK. Infatti dopo circa 1 minuto, in assenza di pressione dei tasti, il dispositivo si spegne automaticamente.
- L'accensione del led rosso indica la batteria scarica. Il funzionamento è comunque garantito per molte trasmissioni in modo da avere tutto il tempo per sostituire la batteria.

## Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	Batteria 9 Volt
Frequenza di trasmissione:	433,92 Mhz
Potenza emessa:	< 10mW
Numero di canali:	99
Modulazione :	ASK